SONY

Televisor digital a color con pantalla de cristal líquido

Manual de instrucciones

Presentación de su nuevo BRAVIA [®]
Procedimientos iniciales
Operación del TV
Uso de las funciones
Uso de los menús
Información adicional

Lea este manual antes de usar el producto

Centro de Asistencia de Sony

http://esupport.sony.com/ES/LA/

Llame al número telefónico que aparece en su póliza de garantía.

Por favor no devuelva el producto a la tienda

BRAVIA

Registro de propiedad

El modelo y el número de serie están situados en la parte lateral y en la posterior del televisor. Anote esos números en el espacio que tiene a continuación. Refiérase a ellos cuando contacte con su distribuidor Sony acerca de este televisor.

Nombre de modelo	
N° de serie	

PRECAUCIÓN

Para evitar las descargas eléctricas y la exposición de los contactos, no utilice este enchufe polarizado de corriente alterna con un cable de extensión, receptáculo u otro tomacorriente a menos que los contactos puedan ser introducidos completamente.

Opere el TV únicamente con ca de 110 V a 240 V
Evite operar el TV con temperaturas inferiores a los 5 °C

Información de licencias

Macintosh es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países.

HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing, LLC.

Fergason Patent Properties, LLC: N° de patente de EE.UU. 5.717.422 N° de patente de EE.UU. 6.816.141

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Blu-ray Disc es una marca comercial.

"BRAVIA", BRAVIA, BRAVIA Sync, y

son marcas comerciales o marcas registradas de Sony Corporation.

"PlayStation" es una marca comercial registrada y "PS3" es una marca comercial de Sony Computer Entertainment Inc.







La clase 32 ofrece un tamaño de imagen de 31,5 pulgadas (80,01 cm), medidos en sentido diagonal.

Su TV BRAVIA califica para el programa ENERGY STAR® en el modo "Doméstico". Cumple con estrictos principios de uso eficiente de la energía establecidos por la Agencia de Protección Ambiental y por el Departamento de Energía de Estados Unidos. ENERGY STAR es un programa conjunto de estas entidades



gubernamentales diseñado para promover productos y prácticas de uso eficiente de la energía.

Si se modifican ciertas características, ajustes y funciones del TV (por ejemplo, Imagen/Sonido, Ahorro energía), es posible que se aumente o disminuya el consumo de energía.

Según los cambios realizados en los ajustes, el incremento del consumo de energía puede aumentar y es posible que supere el límite que exige la calificación ENERGY STAR en el modo "Doméstico".

Limpieza

Cuando limpie el TV, asegúrese de desenchufarlo para evitar choques eléctricos.

- Repase la pantalla de LCD con una tela suave.
- Las manchas rebeldes se pueden limpiar con una tela suave humedecida con agua tibia y jabón suave.
- Si utiliza un paño previamente tratado con productos químicos, siga las instrucciones del envase.
- No use nunca solventes fuertes como solvente, alcohol o bencina para limpiar el TV.
- · Consulte la información adicional en el Manual de Seguridad.

Referencia de funciones y traducciones

En este manual se incluyen ciertos términos en inglés. A continuación encontrará su traducción y explicación.

Texto en el manual	Español	Explicación
8VSB	Modulación de banda lateral Nivel-8	·
Apple Macintosh	Marca comercial registrada	
ATSC	Marca comercial registrada	
AUDIO L, R	AUDIO-izquierda, derecha	
AUDIO OUT L/R	Salida de audio izquierda/derecha	
A/V	Audio/Video	
BD	Reproductor de Blu-ray Disc™	
Blu-ray Disc	Marca comercial registrada	
CABLE/ANTENNA	Cable/Antena	
CableCARD	Marca comercial registrada	
CATV	Sistema de televisión por cable	
CC (Closed Captions)	Vista de subtítulos	
CHANNEL +/-, CH +/-, - CHANNEL +	Canal +/-, - Canal +	
CineMotion	Marca comercial registrada	Esta opción permite que el TV detecte en forma automática el contenido de las películas y ofrezca una imagen de máxima calidad.
COMPONENT	Componente	
DISPLAY	Mostrar	
DVD	Disco digital de video	
DVI	Interfaz visual digital	
DVR	Grabadora de video digital	
ENT	Ingresar	
FAVORITES	Favoritos	
FCC	Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos de America	
HD	Alta definición	
HD15	Cable de Alta Densidad de 15 puntos para computadora	
HDMI	Interfaz multimedia de alta definición	
HDTV	Televisión de alta definición	
IN, INPUT	Entrada	
Internet	Red Mundial de Información	
IR - Infrared Receiver	Receptor infrarrojo	
JPEG	Grupo de expertos en fotografía unidos	
JUMP	Alternador de canales	
LCD	Pantalla de cristal líquido	
L/R	Izquierda/Derecha	
MENU	Menú	
MTS	Sonido multicanal del TV	
MUTING	Silenciador	
MP3	Capa de audio 3 del grupo de expertos en imágenes en movimiento	
MPEG	Grupo de expertos en imágenes en movimiento	
NTSC	Comité nacional de sistemas de televisión	
OPTICAL	Óptica	
OUT	Salida	
PC	Computadora personal	
PC AUDIO IN	Entrada de audio de una computadora	
PC IN	Entrada de video de una computadora	
PCM	Modulación por Impulsos Codificados	
PICTURE	Imagen	
PIP	Imagen dentro de la imagen	

Texto en el manual	Español	Explicación
POWER	Alimentación	
QAM	Modulación de la amplitud de la cuadratura	
RETURN	Volver	
RF	Radio frecuencia	
RGB	Rojo, verde y azul	
SAP	Programa secundario de audio	
Sleep	Apagado automático	
STANDBY	En espera	
Steady sound	Auto volumen	
STOP	Parar	_
Surround	Sonido envolvente	
SVGA	Súper adaptador de gráficos de video	
SXGA	Súper matriz de gráficos extendida	
THEATER	Sala de cine	
TIMER (s)	Temporizador (es)	
TOOLS	Herramientas	
TV	Televisión	
UHF	Frecuencia ultra alta	
USB	Bus serie universal	
VCR	Videograbadora	
VESA	Asociación de Estándares de Electrónica y Video	
VGA	Matriz de gráficos de video	
VHF	Frecuencia muy alta	
VIDEO IN 2 VIDEO/	Entrada de VIDEO 2 VIDEO/	
L(MONO)-R AUDIO	L(izq)(MONO)-R(der) AUDIO	
VIDEO/L (MONO)-AUDIO-R	VIDEO/izquierda (MONO)-AUDIO-derecha	
VOLUME +/-, VOL +/- , - VOL +	Volumen +/-, - Volumen +	
WIDE	Panorámico	
WXGA	Matriz panorámica de gráficos extendida	
XGA	Matriz de gráficos extendida	

Nota: Informaciones y traducciones referentes al uso del control remoto, consulte las páginas 21-24.

Contenido

Presentación de su nuevo BRAVIA®	Modo ancho
Bienvenido al mundo de BRAVIA®6	Modo ancho con PC
Disfrute de una experiencia de alta definición	Entradas
(HD) deslumbrante con su BRAVIA 6	Reproducción Fotos/Música/Videos
Los cuatro pasos para una experiencia de alta definición asombrosa7	mediante USB30
Funciones destacadas del TV7	Uso de los menús
	Desplazarse por los menús del TV32
Procedimientos iniciales	Uso de la configuración de Imagen33
Configuración de su TV8	Uso de la configuración de Sonido
Ubicación de entradas y salidas	Uso de la configuración de Pantalla 37
Ajuste del ángulo de visualización	Uso de la configuración de Canal
del TV11	Uso de la configuración de Bloqueo 40
Conexión del TV	Uso de la configuración de Ajustes 41
Conexión de otros equipos	Uso de la configuración de Eco
Si instala el TV en una pared o en un lugar	-
cerrado16	Información adicional
Fijación del TV17	Tabla de referencia de la señal de entrada
Ejecución de configuración inicial 19	de la computadora para computadora y HDMI IN 1/2/3/4
Operación del TV	Uso de un soporte de montaje mural 47
Uso del control remoto	Instalación del soporte de montaje mural47
Descripción de los botones del control	Solución de problemas
remoto21	Nota importante57
Indicadores y controles del TV	Especificaciones
Uso de las funciones	Índice
BRAVIA® Sync TM con	
Control para HDMI	
Uso de la función PIP	
Favoritos	



Soporte al cliente http://esupport.sony.com/ES/LA/ Registro en línea

http://esupport.sony.com/LA/perl/registration.pl

Presentación de su nuevo BRAVIA®

Bienvenido al mundo de BRAVIA®

Gracias por elegir este TV Sony BRAVIA® de alta definición. Consulte los documentos descritos abajo para aprovechar al máximo todo lo que su TV le ofrece.



Manual de seguridad

Contiene las medidas de precaución para mantenerlo seguro, tanto a usted como a su TV. Lea esta información antes de configurar su TV.



Guía de configuración rápida

Allí encontrará información para configurar el TV, los diagramas de conexión.



Manual de instrucciones

Ofrece la información más detallada para que pueda hacer funcionar su TV.

Disfrute de una experiencia de alta definición (HD) deslumbrante con su BRAVIA

La calidad de la imagen que verá en su TV **BRAVIA** es equiparable a la calidad de la señal que recibe. Para experimentar el sensacional detalle de su nuevo TV **BRAVIA**, necesita acceder a la programación de alta definición (HD). El TV **BRAVIA** puede recibir y visualizar programación de alta definición procedente de:

- Emisiones por aire a través de una antena para TV de alta definición
- · Suscripción a cable HD
- Suscripción a satélite HD
- Reproductor de Blu-ray Disc™ u otros equipos externos compatibles con HD

Contacte a su proveedor de servicios de cable, satélite o HD para obtener más información acerca de cómo actualizar la programación de HD.

Los cuatro pasos para una experiencia de alta definición asombrosa

TV, fuente, sonido y configuración

Además de su **TV BRAVIA**, un sistema de alta definición (HD) requiere una **fuente** de programación HD, un sistema de **sonido** HD y una **configuración** correcta de las conexiones. Consulte la Guía de configuración rápida, incluida por separado, para conectar equipos opcionales.







Podrá disfrutar de las imágenes nítidas, los movimientos continuos y el alto impacto visual de las señales HD de 1 080 líneas, tal como figura aquí. Cuando compare la señal de alta definición con una señal analógica estándar, notará la gran diferencia en la calidad de la imagen. Si aparecieran líneas negras como se muestra aquí, presione **WIDE** en el control remoto para completar la pantalla.

Funciones destacadas del TV

Su BRAVIA ofrece muchas características prácticas, como las siguientes:

- ➤ BRAVIA® Sync™: El TV BRAVIA permite la comunicación con otros equipos Sony que acepten la función Control para HDMI (página 26).
- Accesibilidad de medios de almacenamiento digital: Utilice los iconos de Foto, Música y Video para acceder a archivos de foto, música y video desde el equipo USB de Sony (página 30).
- > PIP (imagen e imagen): Puede trabajar en su PC mientras mira su programa de TV favorito (página 27).
- > Favoritos: Sus entradas y canales favoritos se acceden con gran facilidad (página 28).
- > Ancho automático: Configure su TV para ajustar automáticamente la pantalla sobre la base de la resolución de la señal (página 28).
- Selección de entrada: Puede alternar fácilmente entre los equipos conectados (página 29).
- Selección de escena: Le permite ajustar fácilmente su TV a los parámetros de imagen y sonido más adecuados según las escenas a fin de lograr los mejores resultados en cuanto a calidad para el tipo de contenido que está mirando (página 22).
- ➤ **Detector ambiental**: Optimiza automáticamente los ajustes de la imagen según la luz ambiental de la habitación. El sensor detecta los niveles de luz ambiental y ajusta el brillo y la temperatura de color de la imagen. Con esta función, podrá obtener la mejor calidad de la imagen según la iluminación de la habitación (página 34).


Procedimientos iniciales


Configuración de su TV

Algunos modelos de TV se entregan con un soporte de sobremesa desmontable de modo que pueda instalar el TV en la pared directamente. Si no monta el TV sobre una pared, deberá sujetar el soporte de sobremesa. Si decide no montar el TV en la pared, tendrá que instalar el soporte de sobremesa. Para completar la tarea necesita un destornillador Phillips (no suministrado) y los tornillos (suministrados). Consulte las instrucciones de instalación que se entregan con el televisor.

Tenga en cuenta lo siguiente al configurar el TV:

- Desconecte todos los cables para transportar el TV.
- Para transportar el TV asegúrese de contar con la cantidad suficiente de personas; para los TV de gran tamaño se necesitan dos o más personas.
- Es muy importante la colocación correcta de las manos para trasladar el TV, por seguridad y para evitar cualquier daño.





- Asegúrese de que su TV tenga la ventilación adecuada, consulte la página 16.
- Para una mejor calidad de imagen, no exponga la pantalla a iluminación directa o a la luz del sol.
- Evite instalar el TV en una habitación con materiales reflectantes en las paredes o el piso.
- Evite trasladar el TV de un área fría a una caliente. Los cambios bruscos de temperatura ambiente pueden crear humedad por condensación. Como consecuencia de ello, podría verse afectada la calidad de la imagen y de los colores. En caso de que eso ocurra, deje evaporar la humedad por completo antes de encender el TV.

Ubicación de entradas y salidas

Panel Posterior

2 3 4 5 6 9 VIDEO IN CABLE/ 10 DIGITAL AUDIO OUT HOMUN 8 40Mi 1 7 8 Elemento Descripción AC IN (Entrada Conecte el cable de alimentación suministrado a la entrada de ca y al tomacorriente de ca) 2 **DIGITAL AUDIO** Conecta a una entrada de audio óptica de un equipo de audio digital que es OUT (OPTICAL) compatible con PCM/Dolby* digital. (Salida de audio digital óptica) 3 CABLE/ Entrada RF que conecta con su cable o antena VHF/UHF. ANTENNA (Cable/antena) 4 COMPONENT El video componente ofrece mejor calidad de imagen que el video compuesto.

Panel lateral

5	VIDEO IN 1
	(Entrada de
	VIEDEO 1)/
	COMPONENT
	IN 1 (Entrada de
	componente 1)
	(1 080p/1 080i/
	720p/480p/480i)/

(izg) (MONO)

(izg)

IN 2 (Entrada

Componente 2)

(1 080p/1 080i/ 720p/480p/480i)/ R (der)-AUDIO-L

audio (L/R [izq/der]).

Esta toma de entrada se puede usar como una entrada para video compuesto (VIDEO 1) o como una entrada de video componente (COMPONENT 1). Para uso compuesto, conecte la toma hembra amarilla a Y para video y use audio L (izq.) (mono) y R (der.) para señal de audio. Para conexión del componente, use Y, PB, PR para video señales y conecte también el audio L (izq) (mono) y R (der) para señal de audio. Este TV puede detectar automáticamente y cambiar entre VIDEO 1 y COMPONENT 1 cuando está conectado el VIDEO 1 o el COMPONENT 1. Para configurar en detección automática, presione **MENU**, seleccione **Ajustes** y, a R (der)-AUDIO-L continuación, seleccione la configuración de Ajustes. Seleccione a opción Selección de video/componente 1 y configure en Auto.

Se requiere conexión de audio para las tomas del COMPONENT IN, conecte el

^{*} Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories

Elemento		Descripción
6	PC IN (Entrada de computadora) (RGB/AUDIO)	Conecta a un conector de salida de video y audio de una computadora personal. También se puede conectar a otro equipo RGB analógico. Lea "Tabla de referencia de la señal de entrada de la computadora" en la página 46, para conocer las señales que se pueden ver. Para algunas computadoras Apple Macintosh, puede resultar necesario usar un adaptador (no suministrado). Si se utiliza un adaptador, conéctelo a la computadora antes de conectar el cable HD15-HD15. Tal vez deba ajustar la configuración del TV o la resolución y temporización de su computadora. Consulte cómo configurar su PC para este TV en la página 14.
7	AUDIO OUT (FIX) (Salida de audio) (fija) R (der)/L (izq)	Conecta a las tomas de audio izquierda y derecha de su equipo de audio analógico. Puede usar estas salidas para escuchar el audio de su TV a través de su sistema estéreo.
8	HDMI IN 1/2/3/4 (Entrada de HDMI 1/2/3/4)	HDMI (Interfaz multimedia de alta definición) ofrece una interfaz de audio/video digital sin compresión entre este TV y cualquier equipo de audio/video equipado con HDMI, como un decodificador, un reproductor de DVD y un receptor de audio/video. La HDMI es compatible con video mejorado o de alta definición y con audio digital. Asegúrese de usar únicamente cables HDMI que llevan el logotipo de HDMI. Utilice el puerto HDMI IN 1 para conectar el equipo de DVI. Utilice un cable o adaptador DVI a HDMI (no se incluye). Los equipos que utilizan una conexión DVI también necesitan una conexión de audio auxiliar con un cable de audio conectado a AUDIO de PC IN.
9	USB (Bus serie universal)	Se conecta al equipo USB para acceder a archivos de foto, música y video.
10	VIDEO IN 2 (Entrada de VIDEO 2) VIDEO/L (izq) (MONO)- AUDIO-R (der)	Se conecta a la toma de entrada para video compuesto del equipo de video. Si tuviera un equipo mono, conecte el puerto de la salida de audio con el puerto de entrada de audio L (MONO) del TV.




 Para ver los formatos de video 480i, 480p, 720p, 1 080i y 1 080p se necesita una conexión HDMI o una de video componente (YPBPR). El formato 1 080/24p sólo se puede ver con la conexión HDMI.

Ajuste del ángulo de visualización del TV

Es posible ajustar el TV dentro del ángulo que se muestra a continuación.

Ajuste el ángulo izquierdo y derecho (eje)



Conexión del TV

Sistema de cable o Sistema de antena VHF/UHF

Puede disfrutar de la programación digital de alta definición y de definición estándar (si está disponible en su zona) junto con la programación analógica de definición estándar. Este TV puede recibir programación digital decodificada tanto para cable (QAM y 8VSB) como para una antena de VHF/UHF externa (ATSC).

Cable o VHF/UHF (o sólo VHF)



• Se recomienda enfáticamente realizar la conexión de la entrada de CABLE/ANTENNA con un cable coaxial de 75-ohm para recibir una calidad de imagen óptima. Los cables bifilares de 300-ohm pueden verse afectados fácilmente por interferencias de frecuencia radioeléctrica, que causan una degradación de la señal.

Sistema de cable y sistema de antena VHF/UHF

Utilice un interruptor opcional A-B para intercambios de RF (Radio frecuencia) (no suministrado) para alternar entre la programación por cable y por antena de aire, como se indica a continuación.

Interruptor A-B de RF (Radio frecuencia)






• Ajuste la configuración de **Tipo de señal** en **Cable** o **Antena** en la configuración de **Canales** para su tipo de entrada de señal (consulte la página 39).


Decodificador de cable HD/Decodificador de satélite HD

Puede disfrutar con la programación de alta definición subscribiéndose a un servicio de cable o de satélite de alta definición. Para obtener una calidad de imagen óptima, conecte este equipo al TV a través de la entrada de HDMI o de video componente (con audio) que se encuentra en la parte posterior del TV.


Mostrado con conexión HDMI



Mostrado con conexión de DVI



Mostrado con conexión de componente






• Si el equipo tiene una toma DVI pero no tiene una toma HDMI, conecte la toma DVI a la toma HDMI IN 1 (con cable o adaptador de DVI a HDMI) y conecte la toma de audio a AUDIO IN (L/R) de PC IN. Para obtener detalles, consulte la página 10.

PC


Utilice el TV como un monitor para su PC conectando un cable de conexión de HD15 a HD15, como se muestra a continuación. Este TV también se puede conectar a una PC con una toma de DVI o HDMI. (Consulte la Guía de configuración rápida.)





• Conecte la toma de PC IN a la PC mediante el cable de HD15 a HD15 con núcleo de ferrita (RGB analógico) y el cable de audio (consulte la página 10).

Conexión de otros equipos





• Consulte la Guía de configuración rápida (suministrada) para conectar otros aparatos al TV.


Si instala el TV en una pared o en un lugar cerrado

Asegúrese de que el TV tenga la ventilación adecuada. Deje suficiente espacio alrededor del TV, como se muestra a continuación. Evite operar el TV con temperaturas inferiores a los 5 $^{\circ}$ C

Instalado con un soporte Instalado en la pared 30 cm 30 cm 6 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm Deje como mínimo este espacio \$10 cm alrededor del Deje como mínimo este espacio alrededor del TV. TV.

No instale nunca el TV de este modo:

Se impide la circulación del aire. Se impide la circulación del aire.





 La ventilación insuficiente puede provocar el sobrecalentamiento del TV y dañarlo o producir un incendio.

Fijación del TV



Sony recomienda especialmente tomar medidas para evitar que el TV se caiga. Los TV que no están instalados de manera segura pueden caerse y provocar daños a la propiedad, causar lesiones corporales o incluso la muerte.

Medidas para evitar que se caiga el TV

- ☐ Instale el TV de modo que quede fijo a la pared o base.
- No permita que los niños jueguen o se cuelguen del mueble o del TV.
- ☐ Evite colocar o colgar elementos en el TV.
- □ No instale nunca el TV en:
 - superficies resbaladizas, inestables o irregulares.
 - muebles que pueden utilizarse fácilmente como escalones, como una cómoda.
- ☐ Instale el TV donde no puedan deslizarlo, empujarlo o hacerlo caer.
- Coloque todos los cables de alimentación ca y cables de conexión de modo que no estén al alcance de los niños.

Medidas recomendadas para la instalación del TV


Preste atención a las siguientes medidas de seguridad cuando instale un TV en el soporte de TV (no proporcionado).

1 Fije la base de soporte donde se apoyará el TV.

Asegúrese de que la base de soporte tolere correctamente el peso del TV. Utilice dos soportes en ángulo (no suministrado) para fijar la base de soporte.

Para cada soporte en ángulo, utilice el herraje adecuado a fin de:

- sujetar un lado del soporte para ángulo a la pared.
- sujetar el otro lado la base de soporte del TV.




2 Fije el TV a la base de soporte.

Utilice los herrajes opcionales que se enumeran a continuación (no suministrado):

- Tornillo de anclaje de M4 × 16 mm (atornillado a la base de soporte de sobremesa del TV).
- Un tornillo o elemento similar (sujetado a la base de soporte del TV).
- Cuerda o cadena (lo suficientemente fuerte para tolerar el peso del TV). Asegúrese de que no haya demasiada longitud sobrante de cuerda o cadena.


También puede utilizarse para este fin el Kit de correa de soporte Sony opcional.



3 Anclaje del TV a la pared.

Utilice los herrajes que se enumeran a continuación (no suministrado).

- Dos tornillos de anclaje, tamaño M6 × 10-12 mm. Atorníllelos a los primeros orificios de montaje de la pared ubicados en la parte trasera del TV.
- Cuerda o cadena (sujete a un tornillo de anclaje).
- Anclaje para pared (sujete a la pared) lo suficientemente fuerte como para que tolere el peso del TV (cruce la cuerda a través de la pared, luego sujete con el otro tornillo de anclaje).





- Póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia al cliente para obtener el Kit de correa de soporte suministrando el nombre del modelo de su TV.
 - Visite la página de Internet http://esupport.sony.com/ES/LA
- La medida 2 brinda una protección mínima para evitar que el TV se caiga. Para obtener mayor protección, siga las tres medidas recomendadas anteriormente.
- Si utiliza un destornillador eléctrico, ajuste el par de fijación aproximadamente a 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Ejecución de configuración inicial

Durante la instalación inicial, deberá realizar lo siguiente:

- Configurar el idioma para el texto que aparece en pantalla (OSD)
- Seleccionar el entorno de visualización
- Buscar los canales digitales y analógicos

Conecte todos los cables antes de comenzar con la **Configuración inicial**. Consulte la Guía de configuración rápida (proporcionada) para ver los diagramas de conexión de ejemplo.



- Encienda el TV. Aparecerá la pantalla Configuración inicial.
- 2 Utilice los botones del control remoto descritos más abajo para desplazarse por Configuración inicial.



A/**₹**/**♦**/**⇒** botones:

Le permite navegar y resaltar las opciones correspondientes.

botón:

Le permite seleccionar la opción resaltada y avanzar a la siguiente pantalla.

3 Autoprogramación buscará los canales disponibles desde la fuente de la señal directamente conectada con la entrada de CABLE/ANTENNA del TV. Siga el texto de ayuda suministrado en la pantalla para ejecutar el Autoprogramación.



- Cuando se le solicite que elija **Tienda** o **Doméstico**, asegúrese de elegir **Doméstico** para el modo que cumple con las pautas del programa ENERGY STAR com.
- Presione Cancelar para detener o cancelar
 Autoprogramación. La Autoprogramación se puede
 realizar posteriormente. Para ejecutar Autoprogramación en
 otro momento, presione MENU, seleccione Ajustes y, a
 continuación, seleccione Autoprogramación en
 configuración de Canales.




- Conecte el servicio de TV por cable o la antena al TV (puede conectar ambos utilizando un interruptor AB RF (no se suministra)), para más información consulte la página 11.
- Seleccione la relación de aspecto preferida para la pantalla. Presione modo WIDE para seleccionar Modo ancho, o bien, presione MENU, seleccione Ajustes y, a continuación, defina Ancho automático en Sí en configuración de Pantalla; para obtener más detalles, consulte página 28.

Operación del TV


Uso del control remoto

Cómo introducir las pilas en el control remoto

Inserte dos pilas tamaño AAA (suministradas) haciendo coincidir las marcas ⊕ y ⊕ de las pilas con el diagrama que se encuentra dentro del compartimiento para pilas del control remoto.



Algunas indicaciones



- Apunte el control remoto directamente hacia el sensor infrarrojo que tiene el TV.
- Asegúrese de que ningún objeto obstruya la comunicación entre el control remoto y el sensor infrarrojo del TV.
- Las lámparas fluorescentes pueden interferir con el funcionamiento del control remoto; pruebe apagarlas.
- Si tiene problemas con el control remoto, vuelva a colocar las pilas o reemplácelas y asegúrese de hacerlo correctamente.

Descripción de los botones del control remoto



Botón		Descripción
1	INPUT (Entrada)	Presiónelo para visualizar la lista de Entradas externas y el modo del TV. Presiónelo varias veces para ver las diferentes entradas. Consulte la página 29.
2	BRAVIA Sync (Sincronización con BRAVIA)	Estos botones se utilizan para controlar el equipo conectado al TV mediante la función Control para HDMI (no está disponible en todos los equipos de Control para HDMI). Algunos de los demás botones del control remoto pueden servir para operar el equipo BRAVIA ® Sync TM . THEATER (Sala de cine): presiónelo para encender y apagar el Modo sala de cine . La configuración de imagen se programará para ofrecer una experiencia similar a la que se vive en una sala de cine y el audio cambiará a la salida de audio de las bocinas fijadas a su sistema de audio BRAVIA . El sistema de audio BRAVIA Sync deberá estar conectado por HDMI al TV (consulte la página 26 para obtener más detalles).
		 ✓ (Retroceso rápido): Presiónelo para reproducir un programa en modo de rebobinado rápido. ✓ PLAY (Reproducir): Presiónelo para reproducir un programa a velocidad normal. ✓ (Avance rápido): Presiónelo para reproducir un programa en modo de avance rápido. SYNC MENU (Menú de sincronización): Presiónelo para reproducir el menú de BRAVIA Sync Menu y, a continuación, seleccione el equipo HDMI para la Selección del disposit. HDMI. I◄◄ PREV (Retroceso veloz): Presiónelo para
		reproducir el programa actual a partir de la marca de capítulo anterior (de existir) o a partir del comienzo de la memoria caché del TV en vivo. STOP (Parar): Presiónelo para detener la reproducción. NEXT (Siguiente): Presiónelo para pasar a la siguiente marca de capítulo (de existir) o a TV en vivo cuando reproduzca un programa grabado.
3	CC (Subtítulos)	Presiónelo para completar el ciclo de ajustes disponibles para Subtítulos (CC) : Sí , No y Sí al Silenciar .
4	FAVORITES (Favoritos)	Presione una vez para mostrar la lista guardada de Favoritos . Puede guardar hasta 10 canales y/o entradas externas en su lista de Favoritos .




• Los botones **5**, **PLAY** y **CH** + disponen de un punto táctil. Úselos como referencia cuando opere el TV.




Botón	Descripción
5 SCENE (Escena)	Optimiza la calidad de imagen y sonido al seleccionar los siguiente elementos. Cine: Presenta imágenes y sonidos como los que aparecen en una sala de cine. Deportes: Presenta imágenes y sonidos reales como los que aparecen en un estadio. Foto: Reproduce la textura y el color de una foto impresa. Música: Le permite experimentar un sonido dinámico y claro como si estuviese en un concierto. Juego: Amplía la experiencia de juego con una óptima calidad de sonido e imagen. Gráficos: Facilita la experiencia de visualización de monitor prolongada con imágenes nítidas y detalladas. General: No se optimiza la calidad de imagen y sonido para todas las escenas. Auto: Optimiza automáticamente la calidad de imagen y sonido según la fuente de entrada.
6 RETURN (Volver)	Presiónelo para volver a la pantalla anterior o para salir de la pantalla cuando se muestran los elementos de menú y la configuración.
7 MENU (Menú)	Presione este botón para mostrar el menú con funciones y configuraciones del TV. Vea "Uso de los menús" en la página 32.



- Al ajustar Selección de escena en Foto, Música, Cine, Juego o Deportes, Modo sonido se ajusta automáticamente en Dinámico.
- Cuando establece **Modo sala de cine** en **Sí**, **Cine** se ajusta automáticamente.




Parte posterior del control remoto



Botón	Descripción
19 I/Ú (Alimentación)	Presiónelo para encender y apagar el TV.

Indicadores y controles del TV



1 Detector ambiental		Detecta el nivel de luz ambiental y ajusta el brillo de la pantalla consecuentemente. No coloque nada cerca del sensor, si lo hace, podría afectar su funcionamiento.
	(IR) Receptor de señal infrarroja	Recibe las señales infrarrojas del control remoto.
2		Se ilumina en anaranjado cuando el timer está programado. Se ilumina en verde cuando el Ahorro energía se programa en Sin imagen .
3	(Luz standby)	Se ilumina en rojo cuando el TV está en el modo en espera.
4	I (Luz alimentación)	Se ilumina en verde cuando el TV está encendido.
5	POWER (Alimentación)	Presiónelo para encender y apagar el TV.
6	– CHANNEL + (Canal) ♣	Presiónelos para cambiar los canales. Para recorrerlos rápidamente, mantenga presionado uno de los botones CH -/+ . En la pantalla de los menús, estos botones funcionan como los botones para desplazarse hacia arriba/abajo.
7	- VOLUME + (Volumen) ← →	Presiónelos para ajustar el volumen. En la pantalla del menú, estos botones funcionan como los botones para desplazarse hacia la izquierda/derecha.
8	-∳- INPUT (Entrada)	Presiónelo para mostrar la lista de entradas externas. Presiónelo varias veces para ver las diferentes entradas.
	, ,	En la pantalla de los menús, este botón sirve para confirmar la selección o el ajuste.
9	MENU (Menú)	Presiónelo para mostrar el menú con las funciones y la configuración del TV (consulte "Uso de los menús" en la página 32).
10	Bocinas	Emite señales de audio.

7

Elemento

- Las entradas se pueden cambiar presionando ♠/◆ y - i mientras se muestra la lista de menús de entradas externas.
- Consulte la página 42 para obtener más información sobre la configuración de las etiquetas de las entradas de video y la función Omitir.
- El botón CHANNEL + dispone de un punto táctil. Úselo como referencia cuando opere el TV.
- Asegúrese de que el TV esté completamente apagado antes de desenchufar el cable de suministro eléctrico.

Uso de las funciones

BRAVIA® Sync™ con Control para HDMI

Gracias a la función **Control para HDMI**, **BRAVIA** Sync puede comunicarse con equipos compatibles con **BRAVIA** Sync mediante HDMI CEC (Control de productos electrónicos de consumo).

Utilice los siguientes parámetros y sugerencias a modo de ayuda para unificar el control de los equipos conectados.

- Presione MENU y seleccione Ajustes, a continuación, seleccione la configuración de Ajustes.
- Seleccione Ajustes HDMI y, a continuación, resalte Control para HDMI y ajústelo en Sí.

Cómo controlar los equipos compatibles con BRAVIA Sync

Para controlar los equipos mediante el control remoto, presione **SYNC MENU** y seleccione el equipo que desea desde **Selección del disposit. HDMI**.



Reproductor de BD/DVD

- Automáticamente enciende el equipo BRAVIA Sync compatible y cambia la entrada de ese equipo al seleccionarla desde Sync Menu.
- Automáticamente enciende el TV y cambia la entrada al equipo conectado cuando el equipo comienza la reproducción.
- Automáticamente apaga el equipo conectado cuando cambia el TV al modo en espera.

Amplificador AV

- Enciende automáticamente el amplificador AV conectado y cambia la salida del sonido desde la bocina del TV al sistema de audio cuando se enciende el TV. Esta función sólo está disponible si anteriormente utilizó el amplificador AV para la salida de sonido del TV
- Pasa automáticamente la salida del sonido al amplificador AV al encender el amplificador AV cuando el TV está encendido.
- Apaga automáticamente el amplificador AV conectado cuando cambia el TV al modo en espera.
- Ajusta el volumen (VOL +/-) y silencia el sonido (MUTING) del amplificador AV conectado mediante el control remoto del TV.

Cámara de video

- Enciende el TV automáticamente y pasa la entrada de la cámara de video conectada cuando se enciende la cámara de video.
- Apaga automáticamente la cámara de video conectada cuando cambia el TV al modo en espera.



- Control para HDMI (BRAVIA Sync) sólo está disponible para aquellos equipos Sony conectados que sean BRAVIA Sync o compatibles con Control para HDMI.
- Los parámetros de Control para HDMI se deben fijar tanto en el TV como en el equipo conectado. Para conocer los parámetros del equipo conectado, consulte el manual de instrucciones.
- Cuando el equipo Sony específico compatible con Control para HDMI (BRAVIA Sync) está conectado, BRAVIA sync se activa automáticamente en el equipo.

Uso de la función PIP

PIP (imagen dentro de la imagen) muestra una imagen desde la PC conectada en pantalla completa y un programa de TV en una ventana de inserción. (Consulte la tabla "Para Entrar a PIP" que se encuentra a continuación.) (La función con **Subtítulos (CC)** no está disponible en el modo **PIP**.)

Ventana principal (PC)



Subventana (La ubicación de la Subventana se puede cambiar presionando los botones ♠/♣/♠/♠).

Para entrar a PIP

Entradas compatibles con PIP	
En la ventana principal	En la subventana
PC	Canal de TV (CABLE/ANTENNA), VIDEO IN 1/2, HDMI IN 1/2/3/4 (temporización de video)
HDMI IN 1/2/3/4 (Temporización de PC)	Canal de TV (CABLE/ANTENNA), VIDEO IN 1/2, COMPONENT IN 1/2

- 1 Presione **TOOLS** mientras está en el modo PC.
- **2** Seleccione **PIP** en el menú **TOOLS**.
- **3** Aparecerá la subventana.

Para cambiar canales

Para cambiar de canal en la subventana, presione **CH** +/- o ingrese el número de canal mediante los botones numéricos **0-9**.

Para salir de la función PIP

- 1 Presione **TOOLS**.
- 2 Presione ♠/♦ para resaltar Salir de PIP y presione ⊕ para salir de la pantalla completa de PC.

Para intercambiar audio

Puede intercambiar audio entre la ventana principal y la subventana.

- **1** Presione **TOOLS**.
- 2 Presione **↑/** para resaltar Intercambio de audio y presione (+).
- 3 Presione ♠/♦ para resaltar la ventana a fin de habilitar el audio, a continuación, presione (+).

Favoritos

Puede acceder fácilmente a sus canales favoritos y entradas externas presionando el botón **FAVORITES** una vez que aquellos se hayan agregado a la lista.



Cómo añadir a Favoritos

Mientras está sintonizado en el canal que desea ver o mirando el equipo conectado, presione **FAVORITES** para mostrar la lista. Resalte **Añadir a Favoritos**, luego presione (+). Su elemento recién agregado aparecerá en la parte superior de la lista. Cuando continúe agregando elementos más allá del décimo, el elemento enumerado en la parte inferior de la lista se eliminará automáticamente de la misma.

1

 Su lista de Favoritos será borrada cada vez que ejecute Autoprogramación.

Modo ancho

La función **Modo ancho** le permite seleccionar el aspecto de pantalla de su preferencia. Sobre la base de la fuente original de señal, puede ver bandas negras alrededor de la imagen o sólo a ambos lados de la pantalla. Otras veces, puede ver que la imagen llena toda la pantalla. Esto se debe a la señal que recibe su TV

Puede seleccionar manualmente las configuraciones de **Modo ancho** disponibles mientras mira su TV, presionando el botón **WIDE** de su control remoto o, si mira principalmente TV digital, o puede poner su TV en **Ancho automático**.

Cómo configurar el Ancho automático

Presione **MENU** y seleccione **Ajustes**, a continuación, seleccione la configuración de **Pantalla**.

Seleccione Ancho automático y ponga Sí.

Cambio del modo pantalla ancha

4:3 Fuente original

Presione **WIDE** varias veces para completar el ciclo de los modos disponibles.

16:9 Fuente original

Fuente de	Fuente de alta definición
definición estándar	
+	+
Acerc. panorám.	Acerc. panorám.
Normal	Normal
	Este modo no está disponible.
Completa	Completa
Acercamiento	Acercamiento
	MA MARINE

Normal está disponible con fuentes de 480i o 480p únicamente.

0/


Modo ancho con PC

El **Modo ancho** también está disponible para configuración de **PC**. Cuando se conecta una PC al TV y se selecciona entrada de **PC**, puede cambiar la configuración de la Pantalla de PC.



Cambio de modo pantalla ancha para temporización de PC

Presione **WIDE** varias veces para completar el ciclo de los modos disponibles mientras esté en el modo entrada de PC.





 Use la función de Autoajuste para ajustar la posición y la fase de la imagen cuando el TV recibe una señal de entrada de la PC conectada.

Entradas

Presione **INPUT** para mostrar la lista de **Entradas** y alterne las entradas externas para seleccionar la señal de video a ver, que incluye el modo TV. La lista de entradas consiste del modo TV y otros equipos conectados al mismo.

Puede etiquetar sus entradas externas para identificarlas fácilmente.

Cómo etiquetar una entrada

- 1 Presione MENU y seleccione Ajustes, a continuación, seleccione la configuración de Ajustes. Seleccione la opción Etiqueta de Video. Presione ♣/♣ para resaltar la entrada de video (HDMI 1-4, Video 1-2, Componente 1-2, PC) a la que desea asignar una etiqueta; presione ⊕ para seleccionar la entrada de su elección.
- Presione ♠/♦ para resaltar una de las etiquetas mostradas que corresponda al equipo conectado a esa toma de entrada, luego presione ⊕.
- 3 Si tiene una entrada sin ningún equipo conectado, puede etiquetarla como Omitir. Cuando asigne Omitir, su TV saltará esta entrada cuando presione el botón INPUT. La entrada etiquetada Omitir aparecerá en gris en la lista de entradas.

Reproducción Fotos/Música/Videos mediante USB

Disfrute en su TV de todas las fotos, música y videos almacenados en una cámara fotográfica digital Sony o videograbadora a través de un cable USB o de un dispositivo de almacenamiento USB.

- Conecte un dispositivo USB compatible al TV.
- 2 Presione MENU.
- 3 Presione ♠/♦ para seleccionar Foto, Música o Video y, a continuación, presione ⊕.

Aparecerá la lista de archivos o carpetas.

Presione ★/★/★/⇒ para seleccionar un archivo o carpeta, a continuación, presione ⊕.

Al seleccionar una carpeta, seleccione un archivo, a continuación, presione \oplus . Se inicia la reproducción.

Fotograma: Le permite mostrar una fotografía en la pantalla durante un período de tiempo determinado. Después de ese período, el TV pasa automáticamente al modo en espera. Opciones de reproducción: Le permite realizar ajustes a los parámetros de fotos, música y video.

Autoinicio de reproducción de fotos

Automáticamente, el TV abre una pantalla de visualización en miniatura cuando se enciende la cámara fotográfica digital u otro dispositivo de almacenamiento conectado al puerto USB (página 41).

Notas al reproducir archivos nuevamente


- Cuando el TV accede a los datos del dispositivo USB, tenga en cuenta lo siguiente:
- No apague el TV o el dispositivo USB conectado.
- No desconecte el cable USB.
- No retire el dispositivo USB.
 Es posible que los datos en el dispositivo
 USB estén dañados.
- Sony no se responsabilizará por los daños o pérdida de datos en los medios de grabación debido a un malfuncionamiento de los dispositivos conectado o el TV.
- La reproducción no se iniciará automáticamente si el TV está encendido después de conectar la cámara fotográfica digital u otro dispositivo al puerto USB.
- La reproducción mediante USB es compatible para los siguientes formatos de archivo de video:
 - JPEG (Archivos de formato JPEG con la extensión ".jpg" y según DCF 2.0 o Exif 2.21)
- La reproducción mediante USB es compatible para los siguientes formatos de archivo de música:
 - MP3 (Archivos con la extensión ".mp3" que no están protegidos por derechos de autor)
- La reproducción mediante USB es compatible para los siguientes formatos de archivo de video:
 - MPEG1, MPEG2 (Archivos con la extensión ".mpg")
- El inicio automático de reproducción de fotos sólo funciona para archivos de fotos en la carpeta de la cámara fotográfica digital más reciente (según DCF, carpeta "DCIM" con la numeración más elevada).

- Es posible que la reproducción no se inicie automáticamente cuando algunas cámaras fotográficas digitales (como cámaras con memoria interna) se encuentran conectadas.
- El nombre del archivo y el nombre de la carpeta sólo son compatibles en inglés.
- Cuando conecte una cámara fotográfica digital Sony, establezca el modo de conexión USB de la cámara en el modo "Auto" o "Almacenamiento masivo." Para obtener más información sobre el modo de conexión USB, consulte las instrucciones que se suministran junto con la cámara digital.
- Utilice un dispositivo de almacenamiento USB que cumpla con los estándares de clase de dispositivo de almacenamiento masivo USB.

Uso de los menús

El botón **MENU** le permite acceder a la variedad de configuraciones del TV y archivos de medios USB.

Desplazarse por los menús del TV



- 1 Presione en el control remoto para mostrar las opciones de los menús.
- 2 Presione ♣/♣/♠/→ para recorrer el menú o modificar la configuración.
- **3** Presione (+) para seleccionar o confirmar.
- 4 Presione MENU para salir.



El icono **Ajustes** contiene todas las configuraciones necesarias para personalizar las configuraciones del TV. Las opciones que selecciona pueden variar. Las opciones que no están disponibles aparecerán en gris, o bien, no se mostrarán.

- Imagen: ajustar la imagen que se ve en el TV según sus preferencias.
- Sonido: personalizar las opciones de sonido según sus preferencias. También puede fijar la configuración para disfrutar del sonido desde su sistema de audio conectado.
- Pantalla: ajustar el tamaño y la forma de las imágenes que aparecen en pantalla. Canal: recorrer las distintas entradas y canales favoritos y seleccionar el tipo de señal, así como autoprogramar canales. También puede personalizar los canales que prefiere y las etiquetas que tienen asignadas.
- **Bloqueo:** establecer una contraseña y limitar el acceso a la programación según el tipo de audiencia. También puede bloquear canales y entradas.
- Ajustes: modificar y personalizar una variedad de opciones de configuración generales.
- **Eco:** cambia los ajustes relacionados con el consumo de energía.





Los iconos de **Foto**, **Música** y **Video** organizan sus archivos de foto, música y video desde el equipo USB de Sony. Asegúrese de seleccionar el icono correcto al acceder a los archivos. Para obtener más información sobre estos iconos, consulte la sección de la función.



■ Uso de la configuración de Imagen

Opción	Descripción	
Modo imagen	Muestra las opciones seleccionadas en la configuración Selección de escena	
Vista personalizada		na 22). Cuando Selección de escena se ajusta en General , se
de imágenes	pueden seleccionar las siguientes opciones.	
	Vívido	Seleccione esta opción para mejorar el contraste y la nitidez de la imagen.
	Estándar	Seleccione esta opción para que la configuración de imagen sea normal. Se recomienda para sistemas de entretenimiento en el hogar.
	Personalizar	Seleccione esta opción para guardar sus configuraciones preferidas.
Restablecer	Restablece la configuración de Imagen a los valores predeterminados, excepto Modo imagen y Detector ambiental .	
Retroilumin	Ajuste para aumentar o disminuir la retroiluminación.	
Imagen	Ajuste para aumentar o disminuir el contraste de la imagen.	
Brillo	Ajuste para aumentar o disminuir el brillo de la imagen.	
Color	Ajuste para aumentar o disminuir la intensidad del color.	
Tinte	Ajuste para aumentar o disminuir los tonos verdes.	
Temperatura de color	Frío	Seleccione esta opción para dar un tono azulado a los colores blancos.
Ajuste de los	Neutro	Seleccione esta opción para dar un tono neutro a los colores blancos.
blancos	Cálido 1/ Cálido 2	Seleccione esta opción para dar un tono rojizo a los colores blancos. Cálido 2 brinda un tono más rojizo que Cálido 1 .
Nitidez	Ajuste para aumentar la nitidez de la imagen o para suavizarla.	
Reducción de ruido	Seleccione para reducir el nivel de ruido de las imágenes. Seleccione entre Auto , Alto , Medio , Bajo y No .	
Reducción de ruido MPEG	Seleccione esta opción para reducir el ruido de las imágenes en los videos MPEG comprimidos. Esto resulta eficaz al visualizar un DVD o emisión digital. Seleccione entre Alto , Medio , Bajo y No .	
CineMotion	granulosidad par	nto de imagen mejorado y reduce la borrosidad de las imágenes y a contenido de cine. Seleccione Auto 1 para uso estándar, Auto 2 o sentar el contenido de cine tal como se encuentra.

Opción	Descripción	
Ajustes	Restablecer	Restablece los ajustes avanzados a los valores predeterminados.
avanzados	Amplific contrast avanz	Ajusta automáticamente retroilumin y contraste para los ajustes más adecuados según el brillo de la pantalla. Esta configuración resulta muy eficaz para escenas oscuras y aumentará la distinción de contraste de las escenas con imágenes más oscuras. Seleccione entre Alto, Medio, Bajo y No.
	Corrector negro	Mejora las zonas de negro de la imagen para intensificar el contraste. Seleccione entre Alto , Medio , Bajo y No .
	Gamma	Ajusta el balance entre las zonas claras y las zonas oscuras de la imagen.
	Blanco claro	Resalta los colores claros. Seleccione entre Alto , Bajo y No .
	Color vivo	Hace que los colores sean más vívidos. Seleccione entre Alto , Medio , Bajo y No .
	Equilibrio de blancos	Ajusta al detalle la temperatura de color.
Detector ambiental	Seleccione Sí para optimizar la imagen al detectar el entorno de iluminación alrededor del TV. Seleccione No para desactivar esta función.	



• Las opciones Imagen, incluidas las opciones Ajustes avanzados dependen de Selección de escena y Modo imagen.



■ Uso de la configuración de Sonido

Opción	Descripción	
Modo sonido	Establece el modo sonido. Modo sonido incluye las opciones más adecuadas para	
Escucha de sonido	video y fotografía, respectivamente. Las opciones disponibles dependen de la configuración de selección de escena.	
personalizado	Dinámico Mejora los agudos y graves.	
	Estándar	Sonido estándar optimizado para uso doméstico.
	Voz clara	Adecuado para diálogo hablado.
	Personalizar	Seleccione esta opción para guardar sus configuraciones preferidas.
Restablecer	Restablece la configuración de Modo sonido a los valores predeterminados.	
Agudos	Ajuste para aumentar o disminuir los tonos de alta frecuencia.	
Graves	Ajuste para aumentar o disminuir los tonos de baja frecuencia.	
Ecualizador	El Ajuste le permite seleccionar la curva de respuesta de frecuencia. Seleccione Restablecer para restablecer la configuración del Ecualizador a los valores predeterminados. (Disponible cuando Modo sonido se ajusta en Personalizar .)	
Balance	Ajuste para resaltar el sonido de la bocina izquierda o derecha.	

Opción	Descripción		
Surround	Le permite selec	ccionar los efectos de sonido surround adecuados según el tipo de	
	programa (pelíci	ula, deportes, música, etc.) o videojuegos. Las opciones disponibles	
	dependen de la configuración de selección de escena.		
	Sí/No	Opción Surround y para crear un sonido virtual surround con la	
		bocina de dos canales.	
	Cine/No	Brinda efectos surround al igual que los sistemas de audio de calidad	
		superior que se encuentran en los cines.	
	Música/No	Brinda efectos surround. Este sonido envolvente lo hará sentir como	
		si estuviese en una comedia musical.	
	Deportes/No	Brinda efectos surround. Este sonido envolvente lo hará sentir como	
	•	si estuviese en una competencia deportiva.	
	Juego/No	Brinda efectos surround que realzan el sonido del juego.	
Nivelac. de volumen	Ajustar el nivel de volumen de la entrada actual respecto a otras entradas.		
Steady Sound	Seleccione Sí pa	ara estabilizar el volumen a través de todos los programas y anuncios	
,	publicitarios.		
	Seleccione No para desactivar esta función.		
Audio MTS	Estéreo	Seleccione esta opción para obtener una recepción de sonido	
Disfrute de		estereofónico cuando mira un programa que se transmite con sonido	
programas		estéreo.	
estereofónicos,	Auto SAP	Seleccione esta opción para cambiar automáticamente el TV a los	
bilingües y	programas secundarios de audio cuando se recibe una señal. Si no		
monoaurales		hay una señal SAP , el TV permanece en modo Estéreo .	
Mod	Mono	Seleccione esta opción para la recepción de sonido monoaural.	
		Utilícela para reducir ruidos durante transmisiones estéreo con	
		señales de intensidad escasa.	
Audio alterno	Seleccione entre las opciones disponibles para intercambiar las transmisiones de audio		
Sólo para canales	alterno. Es posible que el programa que haya sintonizado se transmita en un idioma		
-	diferente en las transmisiones de audio alterno.		
digitales	difference cir las i		
digitales Bocinas	Bocinas del	Seleccione para utilizar los altavoces del TV.	
	Bocinas del		



- Audio MTS sólo está disponible para programas analógicos.
- Audio alterno sólo está disponible si el programa no se emite con transmisiones de audio alterno.
- También puede acceder al Modo sonido, Audio MTS y Audio alterno utilizando el botón TOOLS del control remoto.



Uso de la configuración de Pantalla

Opción	Descripción				
Modo ancho	Acerc. panorám.	Llena la pantalla con una distorsión mínima.			
	Normal	Seleccione esta opción para mostrar una imagen 4:3 en su dimensión original cuando el formato de la fuente original es 4:3.			
	Completa	Seleccione esta opción para ampliar la imagen horizontalmente para llenar la pantalla cuando el formato de la fuente original es 4:3 (fuente de definición estándar). Cuando la fuente original es 16:9 (fuente de alta definición), seleccione este modo para visualizar la imagen 16:9 en su tamaño original.			
	Acercamiento	Seleccione esta opción para ampliar la imagen original sin distorsionar la relación de aspecto.			
Ancho automático	Sí	Seleccione Sí para cambiar automáticamente la configuración de Modo ancho sobre la base del contenido.			
	No	Si los cambios frecuentes de pantalla le resultan molestos, seleccion. No . Elija una de las opciones de Modo ancho cuando la función es en No .			
4:3 Normal Seleccione el Modo	Acerc. panorám.	Amplía la imagen 4:3 y la ajusta a la pantalla de 16:9, visualizando una porción de la imagen original tan grande como sea posible.			
de pantalla normal	Normal	Seleccione esta opción para visualizar la imagen 4:3 en su dimensión original			
para usar con fuentes 4:3	Completa	Seleccione esta opción para ampliar la imagen 4:3 sólo horizontalmente, para que llene la pantalla.			
	Acercamiento	Seleccione esta opción para ampliar la imagen horizontal y verticalmente para obtener una relación de aspecto equivalente que llene la pantalla.			
	No	Seleccione esta opción para seguir utilizando el ajuste del Modo ancho actual cuando se cambia el canal o la entrada.			
Área de imagen	Satur. de píxeles	Muestra imágenes en su tamaño original cuando se cortan partes de la imagen.			
	+1	Muestra imágenes en su tamaño original.			
	Normal	Muestra imágenes en su tamaño recomendado.			
	-1	Agranda la imagen de manera que los bordes quedan fuera del área de visualización.			
Centrado horizontal		r la posición de la imagen a la derecha o a la izquierda. (Sólo disponible en orám. y Acercamiento .)			
Centrado vertical		r la posición de la imagen hacia arriba y hacia abajo en la ventana. (Sólo Acerc. panorám. y Acercamiento .)			



- Normal no está disponible si está visualizando desde una fuente de 720p, 1 080i o 1 080p.
- Si 4:3 Normal no se establece en No, el ajuste de Modo ancho sólo cambia en el canal actual.
 Al cambiar los canales (o entradas), el Modo ancho se sustituye automáticamente por el ajuste
 4:3 Normal para las fuentes 4:3. Para conservar el ajuste de Modo ancho actual cuando se cambien los canales y entradas, establezca 4:3 Normal en No.
- 4:3 Normal no está disponible si Ancho automático se establece en No.

Opción	Descripción						
Configuración de PC	Cuando se conecta una PC al TV y se selecciona la entrada de PC, aparece la pantalla de configuración de PC en lugar de la configuración de Pantalla . También puede seleccionar, con el botón TOOLS , la función PIP , que le permite dos imágenes simultáneas (ver página 27).						
	Modo ancho	Normal	Seleccione esta opción para mostrar una imagen en su tamaño original.				
		Completa 1	Seleccione esta opción para ampliar la imagen para que llene la pantalla, conservando su relación de aspecto original.				
		Completa 2	Seleccione esta opción para ampliar la imagen para que llene la pantalla.				
	Autoajuste	Seleccione esta opción para ajustar automáticamente la posición y la fase de la imagen en la pantalla cuando el TV recibe una señal de entrada de la computadora conectada. Tenga en cuenta que es posibl que el Autoajuste no funcione bien con algunas señales de entrada. tal caso, ajuste manualmente las opciones siguientes.					
	Fase	Ajuste después de Separación para ajustar la nitidez.					
	Separación	Ajuste una nitidez desigual en la pantalla.					
	Centrado horizontal	Permite mover la posición de la imagen a la derecha o a la izquierda.					
	Centrado vertical	Permite mover la posición de la imagen hacia arriba y hacia abajo en la ventana.					



- Consulte la tabla de referencia de la señal de entrada de la computadora en la página 46.
- Las funciones de **Autoajuste**, **Fase** y **Separación** no están disponibles cuando la señal de PC esté conectada a la toma de HDMI.



Uso de la configuración de Canal

Opción	Descripción	
Favoritos	Seleccione los car	nales favoritos y las entradas externas (consulte la página 28).
Tipo de señal Cable		Seleccione esta opción si recibe canales de cable a través del proveedor de TV por cable.
	Antena	Seleccione esta opción si usa una antena.
Autoprogramación	Ajusta automática recibir.	umente la lista de canales del TV para todos los canales que se pueden
	1 Seleccione A	autoprogramación.
	2 Seleccione C	OK para comenzar la Autoprogramación.
Añadir canales	1 Seleccione A	nadir canales digitales.
digitales	2 Seleccione C	DK para agregar canales digitales.
Mostrar/ocultar canales	Permite mostrar u CH +/	ocultar los canales que aparecen cuando se utilizan los botones
		para desplazarse por los canales hasta que encuentre el canal que r u ocultar. Luego presione (+) para seleccionarlo.
	_	para determinar si el canal se mostrará u ocultará. Luego presione eccionarlo.
Nombrar canales	Permite asignar n	ombres (por ejemplo, las siglas de la emisora) a los números de canal.
		para desplazarse por los números de los canales. A continuación, para seleccionar el número de canal al cual desea asignarle un
	Presione → p	para desplazarse por los caracteres del nombre (A-Z, 0-9, etc.). ara desplazarse al carácter siguiente. Repita los pasos previos para a siete caracteres al nombre. Al finalizar, presione (+).
Ajuste de analógicos	pequeño ajuste de	r el canal analógico seleccionado manualmente si considera que un sintonización puede mejorar la calidad de la imagen. Seleccione el canal analógico más adecuado.



- Debe ejecutar Autoprogramación después de cambiar el ajuste del Tipo de señal.
- Al ejecutar Autoprogramación se eliminará la lista de Favoritos.
- Sólo es posible acceder a los canales configurados para que queden ocultos por medio de los botones **0-9** y .
- Puede ajustar los canales que se configuran automáticamente con la **Autoprogramación** para que queden ocultos.



🗕🔒 Uso de la configuración de Bloqueo

Opción	Descripción				
contenido y los nivele	s de clasificación.	e programar el TV para que bloquee programas en función del Utilice los botones 0-9 del control remoto para introducir una vez que cree una contraseña, vuelva a escribirla para confirmarla.			
Cambiar contraseña	Seleccione esta op	oción para cambiar la contraseña.			
País		nbre del país, EE.UU. o Canadá , para elegir la clasificación ma de clasificación es distinto entre estos dos países.			
Clasificación	No	Desactiva el Bloqueo . No se bloquea la visualización de ningún programa.			
		bloquear determinados canales en función de sus preferencias: oven o Personalizar.			
Clasificación de EE.UU descargable	No	Desactiva el Clasificación de EE.UU descargable. No se bloquea la visualización de ningún programa que contenga clasificaciones descargables.			
(Disponible únicamente en los	Personalizar	Seleccione para bloquear programas según las clasificaciones descargables.			
EE.UU. donde existar clasificaciones avanzadas)	Eliminar todo	Seleccione para borrar todo el sistema de clasificaciones descargables.			
No clasificada	Permitir Permite la visualización de programas y películas sin clasificación				
(Disponible sólo cuando el país está configurado en EE.UU.)	Bloquea la visualización de programas y películas sin clasificación.				
Bloqueo de canal	Le permite bloquear los canales independientemente de la clasificación de los programas.				
		ar un canal bloqueado ndo sintonice un programa bloqueado, y luego introduzca la contraseña.			
Bloqueo de entradas externas	Le permite bloquear las entradas externas independientemente de la clasificación de los programas.				
	Cómo visualizar una entrada externa bloqueada Presione ENT cuando sintonice una entrada bloqueada, y luego introduzca la contraseña.				

Visualización de programas bloqueados

Para ver programas bloqueados, introduzca la contraseña. Presione **ENT** cuando sintonice un programa bloqueado, y luego introduzca la contraseña. Esto desactiva temporalmente la función bloqueo. Para volver a activar la configuración de **Bloqueo**, apague el TV. Cuando se vuelve a encender el TV, se vuelve a activar su configuración de **Bloqueo**.



- NOTA IMPORTANTE: Estas funciones solo se emplean en los EE.UU.
- Si no está familiarizado con el sistema de clasificaciones "Parental Guideline" (pautas para el bloqueo de seguridad), seleccione Infante, Niño o Joven para simplificar la selección de la clasificación. Para establecer clasificaciones más específicas, seleccione **Personalizar**.
- Si selecciona Eliminar todo, borrará el menú actual de Clasificación de EE.UU descargable y éste ya no estará disponible hasta que el TV esté sintonizado en un canal que contenga clasificaciones descargables.
- Si bloquea programas de TV sin clasificación, tenga en cuenta que se podrían bloquear los siguientes tipos de programas: transmisiones de programas de otro país, transmisiones de emergencia, programas políticos y deportivos, anuncios del servicio público, programas religiosos y climáticos.
- Necesitará la contraseña para volver a acceder a la configuración de Bloqueo. Si la olvida, consulte "Contraseña olvidada" en la página 56.



Uso de la configuración de Ajustes

		9	i de Ajdol					
Opción	Descripción							
Autoiniciar USB	la cámara fotográf puerto USB.	eleccione Sí para iniciar la reproducción automática de fotos cuando se enciendan el TV y cámara fotográfica digital u otro dispositivo con fotos que se encuentre conectado al aerto USB.						
Subtítulos (CC)	Permite seleccionar entre varios modos de subtítulos (para programas que se emiten con subtítulos).							
	Visualización	Sí	Sí Se activa Subtítulos (CC).					
	de CC	No	, , ,					
		Sí al Silenciar	Subtítulos (CO volumen al TV.	se activa cuando se le saca el				
	CC analógicos	Permite selecci analógicos.	onar opciones bás	sicas de subtítulos (EIA-608)				
		CC1, CC2, CC3, CC4	Muestra una versión impresa de los diálogos o efectos de sonido de un programa. (Debería estar ajustado en CC1 para la mayoría de los programas.)					
		Text1, Text2, Text3, Text4	ext1, Text2, Muestra información de la red o emisora, aba ext3, Text4 media pantalla o la pantalla completa (si está disponible).					
	CC digitales	Cuando el servicio de subtítulos digitales está disponible, seleccione entre Servicio 1-6 o CC1-4 .						
	Opciones CC digitales	Permite realizar otros ajustes para las opciones de subtítulos digitales. Seleccione Originales o Personalizar . La opción Personalizar está disponible en la opción CC digitales .						
		Personalizar	Permite personalizar los ajustes siguientes:					
			Tamaño caracteres	Pequeño, Estándar, Grande				
			Estilo caracteres	Estilo 1-7				
			Color caracteres	Color 1-8				
			Opacidad de caract.	Sólido, Translúcido				
			Tipo de borde	Ninguno, En relieve, Cóncavo, Contorno, Sombra izq., Sombra der.				
			Color de borde	Color 1-8				
			Color de fondo	Color 1-8				
			Opacidad del fondo	Sólido, Translúcido				



• Puede activar las opciones de **Subtítulos (CC)** (**Sí**, **No** o **Sí al Silenciar**) presionando directamente el botón **CC** del control remoto.

Opción	Descripción						
Sleep	Le permite ajustar el tiempo en minutos (No, 15, 30, 45, 60, 90, ó 120) que desea que el						
•	TV permanezca encendido antes de apagarse automáticamente.						
ldioma/	Seleccione esta opción para mostrar todos los ajustes en pantalla en su idioma de						
Language	preferencia: English, Español, Français.						
Información	Muestra la información de la señal de entrada que está viendo.						
de canal	Seleccione Pequeño para mostrar sólo el canal y el título del programa o seleccione						
	Grande para mostrar información detallada sobre el canal y el programa junto con el icono						
	de TV si está viendo TV. Esta información se muestra si la emisora ofrece este servicio.						
	Información de canal aparece en pantalla cada vez que se cambie el canal o las entradas						
	externas o cuando se presiona el botón DISPLAY en el control remoto.						
Etiqueta de	Le permite identificar el equipo de A/V que ha conectado al TV, como videograbadoras,						
Video	DVD, etc. Por ejemplo, si ha conectado un reproductor de DVD a la toma COMPONENT						
	IN, puede seleccionar el nombre DVD para la entrada del componente. A continuación,						
	cuando presione INPUT para cambiar las entradas, la etiqueta de video asignada a esa						
	entrada aparece en la pantalla.						
	1 Presione ◆/◆ para resaltar la entrada de video (HDMI 1-4, Video 1-2, Componente 1-2, PC) a la cual desea asignarle un nombre. Luego presione ⊕ para seleccionar la entrada.						
	2 Presione ♣/♣ para resaltar una de las etiquetas mostradas. Luego presione ⊕ para seleccionar la etiqueta.						
Selección de	Seleccione Auto para que el TV detecte y cambie entre Video 1 o Componente 1						
video/	cuando Video 1 o Componente 1 esté conectado.						
componente 1							



- Puede designar las siguientes etiquetas para cada entrada:
- -, Cable, Receptor, Satélite, VCR, DVD/BD, DVR, Sistema de audio, Home Theater, Juego, Videograbadora, Cámara digital, PC, Modificar, Omitir (excepto PC IN)
- -, Modificar, Omitir (para PC IN)
- "-" indica que no hay etiquetas designadas.
- Si selecciona **Modificar**, puede modificar las etiquetas de video. Siga los mismos pasos de **Nombrar canales** en la página 39.
- Si elige **Omitir**, el TV omitirá esa entrada cuando presione el botón **INPUT**.
- La etiqueta Omitir es útil para las entradas que no tienen ningún equipo conectado.

Opción	Descripción	1 ' '	1 / / 1 1 C // Control nove HDMI						
Ajustes HDMI			ble a través de la función Control para HDMI .						
	Control para		Vincula las operaciones del TV con el equipo. Para los equipos Sony						
	HDMI		patibles con Control para HDMI , esta configuración se						
	Auto desertivos		amente al equipo conectado cuando se ajusta en Sí .						
		r Seleccione Sí para que su equipo conectado con función Control para HDMI se apague automáticamente cuando se apague el TV.							
	disposit.		ara desactivar esta función. Esta función está disponible						
	Auto encender	cuando Control para HDMI está en Sí . Seleccione Sí para controlar el encendido de su TV desde su equ							
	TV		unción Control para HDMI . Seleccione No para						
	• •		nición. Esta función está disponible cuando Control						
		para HDMI está							
	Lista de		a de equipos con función Control para HDMI						
	dispositivos	conectados al TV							
	•		nciones del botón del control remoto del TV para						
	del disp.	operar el equipo							
		Ninguna	Para operaciones básicas, como botones de navegación						
		3.	(arriba, abajo, izquierda o derecha, etc.).						
		Teclas de	Para operaciones básicas y operación de botones						
		sintonización	relacionados con canales, como CH +/- o 0-9 , etc.						
			Resulta útil cuando se maneja un sintonizador o						
			decodificador, etc.; mediante el control remoto.						
		Teclas de	Para operaciones básicas y operación de los botones						
		menu	MENU/TOOLS. Resulta útil al seleccionar los menús						
			de un reproductor de BD, etc.; mediante el control						
			remoto.						
		Teclas	Para operaciones básicas y operación de botones						
		menú/sinton.	relacionados con canales y con los botones						
			MENU/TOOLS.						
			po compatible con Control para HDMI esté conectado						
			trol de dispositivos. La opción Control de						
			l Menú, las Opciones y la Lista de contenido de						
	* *		l remoto de su TV.						
	• Algunos equipos con Control para HDMI no son compatibles con la función Control								
	de dispositivo								
	-		rse con el equipo conectado.						
Bloqueo de ajustes de imagen			e puedan realizar ajustes a las opciones en gris. nitir ajustes de todas las configuraciones de Imagen .						
Soporte	Póngase en	La información o	le contacto de Sony está disponible en esta pantalla para						
técnico	contacto con		quí se muestra la información específica de su TV						
	Sony	como el nombre del modelo, número de serie, versión de softw							
	-		escargables (de estar disponibles) del TV.						
	Diagnóstico de señal	Presione para mo	ostrar la información de diagnóstico para la señal actual.						

OpciónDescripciónConfiguraciónSi omitió la Configuración inicial la primera vez que conectó el TV o si desea explorarinicialtodos los canales que puede recibir, seleccione Configuración inicial. Siga las
instrucciones en pantalla. Algunos ajustes como Imagen, Sonido y Bloqueo no se verán
afectados por esta Configuración inicial. Si desea volver el TV a ajuste original de
fábrica, consulte la sección Solución de problemas en la página 56.





♥ Uso de la configuración de Eco

Opción	Descripción
Ahorro energía	Seleccione entre No , Bajo , Alto , Sin imagen para ajustar el consumo de energía de su TV. Al seleccionar la opción Alto reducirá el consumo de energía más que con cualquiera de las otras opciones de configuración disponibles. Mientras esté seleccionado Sin imagen , los botones VOL +/- o MUTING no desactivarán esta función. Presione otros botones para desactivarla.
Sin actividad TV en espera	Seleccione para que se apague el TV de modo automático luego de 1h , 2h o 4h cuando no pueda presionar los botones del control remoto o el TV. Seleccione No para desactivar esta función.
Apagado automático	Seleccione Sí para apagar automáticamente el TV cuando no se detecta señal de entrada durante un determinado período de tiempo. Seleccione No para desactivar esta función.

Información adicional

Tabla de referencia de la señal de entrada de la computadora para computadora y HDMI IN 1/2/3/4

Después de conectar la PC al TV, ajuste la señal de salida de la PC en función de lo indicado en la tabla siguiente.

Resolución				Frecuencia	Frecuencia	Estándar
Señales	Horizontal (píxeles)	×	Vertical (líneas)	horizontal (kHz)	vertical (Hz)	Estariuar
VGA	640	×	480	31,5	60	VGA
SVGA (Súper adaptador de gráficos de video)	800	×	600	37,9	60	Estándares VESA
XGA (Matriz de gráficos extendida)	1 024	×	768	48,4	60	Estándares VESA
WXGA	1 280	×	768	47,4	60	VESA
(Matriz panorámica de gráficos extendida)	1 280	×	768	47,8	60	VESA
graneos extendida;	1 360	×	768	47,7	60	VESA
SXGA	1 280	×	1 024	64,0	60	VESA
HDTV*	1 920	×	1 080	67,5	60	CEA-861*

^{*} La temporización para 1 080p aplicada a la entrada HDMI será considerada como una temporización de video, no como una temporización de PC. Esto afecta la configuración de Imagen y Modo ancho. Para ver el contenido de PC, establezca Selección de escena en Gráficos, Modo ancho en Completa y Área de imagen en Satur. de píxeles.




- La entrada de PC del TV no es compatible con las funciones de sincronización en verde y sincronización compuesta.
- La entrada de PC VGA del TV no admite señales entrelazadas.
- Su PC debe ser compatible con una de las señales de entrada de PC antes mencionadas para poder visualizarse en el TV.
- Con el sistema de enchufar y usar, las señales con una frecuencia vertical de 60 Hz se detectarán automáticamente. (Es posible que sea necesario reiniciar la PC.)

Uso de un soporte de montaje mural

Su TV, tal como viene embalado en la caja, se puede montar en la pared con un soporte de montaje mural (no suministrado). Para algunos modelos de TV de mayor tamaño, es necesario retirar el soporte de sobremesa; consulte las instrucciones de colocación adjuntas al TV. Prepare el TV para el soporte de montaje mural antes de conectar los cables.

Por motivos de seguridad y protección del producto, Sony recomienda utilizar el soporte de montaje mural diseñado para su televisor; recomienda también que la instalación la realice un contratista con licencia o representante de Sony.

- Siga el manual de instrucciones proporcionado con el soporte de montaje mural para su modelo. Se requiere bastante experiencia en la instalación de este TV, especialmente para determinar la fortaleza de la pared que soportará el peso.
- Asegúrese de utilizar los tornillos suministrados con el soporte de Montaje mural cuando fije los ganchos de montaje al TV. (No utilice tornillos destinados al soporte de sobremesa.) Los tornillos suministrados están diseñados para que tengan entre 8 mm y 12 mm de longitud cuando se miden desde la superficie a la cual se fija el gancho de montaje. Si se utilizan otros tornillos que no sean los suministrados, es posible que el TV se dañe internamente o se caiga, etc.



• Guarde los tornillos no utilizados y el soporte de sobremesa en un lugar seguro hasta que esté listo para fijarlo. Mantenga los tornillos fuera del alcance de los niños pequeños.



 Consulte el Manual de Seguridad que se proporciona para recibir información adicional de seguridad.

Instalación del soporte de montaje mural

Para los clientes

El TV se puede montar en la pared mediante el soporte de montaje mural SU-WL500 (se vende por separado).

Suminístrele al instalador esta información sobre instalación junto con las instrucciones proporcionadas con el soporte de montaje mural SU-WL500.

Para distribuidores Sony y contratistas con licencia

Para evitar lesiones y daños en el equipo, lea detenidamente estas instrucciones. Se recomienda inspeccionar y realizar el mantenimiento periódico para garantizar que el TV esté montado de forma segura.

Paso 1: Comprobar las piezas necesarias para la instalación


Abra el embalaje del soporte de montaje mural y compruebe que contiene todas las piezas necesarias, junto con el manual de instrucciones.

Paso 2: Decidir la ubicación de instalación

Decida dónde desea instalar el TV. Consulte en el dorso de este folleto la tabla de dimensiones para la instalación del TV.

Consulte el manual de instrucciones del soporte SU-WL500.

Tabla de dimensiones



Línea central de la pantalla al instalar el TV en la pared

Unidad: mm	Dimensiones del								Peso	
	TV		del centro de la pantalla	Ángu	lo (0°)	Á	ngulo (20)°)		
Modelo de TV	A	B	©	0	3	E	G		TV	×4
KDL-32EX600	764	475	185	431	120	260	473	454	9,1 kg	36,4 kg
KDL-40EX600	952	581	133	431	120	297	546	454	12,7 kg	50,8 kg
KDL-46EX600	1 085	656	95	431	121	323	616	454	16,1 kg	64,4 kg

Las cifras de la tabla anterior pueden variar ligeramente en función de la instalación.

ADVERTENCIA

La pared en la que se proponga instalar el TV deberá ser capaz de soportar un peso al menos cuatro veces mayor que el del TV. Consulte las instrucciones de funcionamiento del TV para obtener información sobre el peso.

Paso 3: Instalacion del soporte base en la pared

Consulte el manual de instrucciones del soporte SU-WL500.

Paso 4: Preparación del TV para montarlo en la pared

Siga los pasos indicados a continuación para preparar la instalación del TV.

- 1 Desconecte todos los cables del TV.
- **2** Fije el gancho de montaje a la parte posterior del TV.

Determine dónde ubicará los tornillos y fije los ganchos de montaje a la parte posterior del TV. Consulte la tabla/diagrama de la ubicación de los ganchos y los tornillos que aparece a continuación.

- ① Sujete los ganchos de montaje a la parte posterior del TV usando sólo los tornillos suministrados ($M6 \times 16$).
- 2 Asegúrese de apretar los tornillos a la misma presión de torque.






Tabla de diagrama de las ubicaciones de los ganchos y los tornillos

Modelo de TV	Ubicación del tornillo	Ubicación del gancho
KDL-32EX600	f, j	c
KDL-40EX600	e, j	b
KDL-46EX600	e, j	b

Ubicación de los tornillos


Al instalar el gancho de montaje en el TV.






Ubicación de los ganchos

Al instalar el TV en el soporte base.




- **3** Ajuste el ángulo del gancho de montaje.
 - Consulte el manual de instrucciones del soporte SU-WL500.
- **4** Retire los tornillos según lo indican las flechas **★** on del TV. No retire ningún otro tornillo del TV.





• En el modelo KDL-32EX600 se debe retirar la cubierta posterior del soporte antes de desinstalar el soporte de sobremesa.

5 Extraiga el TV del soporte de sobremesa. Asegúrese de realizar esta tarea entre dos personas como mínimo (consulte la página 8 para obtener más detalles). No intente levantar el TV solo.



Paso 5: Instalar el TV en la pared

Consulte el manual de instrucciones del soporte SU-WL500.



- Cuando vuelva a situar el TV en el soporte de sobremesa, lleve a cabo los pasos anteriores al revés.
- Al mover el TV, no apriete demasiado la parte inferior del panel delantero.
- Extraiga los tornillos o instale el gancho de montaje en una superficie estable y nivelada.
- Al trasladar el soporte de sobremesa, no lo sujete de la cubierta posterior del soporte ya que podría caerse y provocar daños materiales o personales.



Solución de problemas

Muchas de las condiciones de baja calidad de imagen y de sonido están relacionadas con conexiones de cables incorrectas, consulte la Guía de configuración rápida correspondiente a los cables.

Si tiene preguntas, necesidad de servicio o requiere asistencia técnica relacionada con el uso de su TV Sony después de haber leído su Manual de instrucciones operativas, póngase en contacto con:

http://esupport.sony.com/ES/LA/ o llame al número de teléfono que aparece en su póliza de garantía.

Cuestiones que debe considerar

- Verifique la selección de entrada presionando el botón INPUT. Puede estar mirando la entrada incorrecta.
- Si no pudiera escuchar el sonido del TV, tal vez haya presionado el botón **MUTING** del control remoto por accidente; vuelva a presionar el botón **MUTING** o presione **VOL** + para desactivar la función silencio.
- Si el control remoto no funcionara correctamente, es posible que las baterías estén mal instaladas o descargadas o un objeto o luz esté haciendo interferencia.
- Para restablecer los valores de fábrica del TV:
 - Encienda el TV.
 - Presione y mantenga presionado el botón ♠ en el control remoto, presione el botón **POWER** en el aparato de TV. (El TV se apagará y, a continuación, se encenderá de nuevo.)
 - 3 Libere el botón ★ cuando el TV se encienda.

IMPORTANTE: La opción Restablecer borrará todos los ajustes personalizados, incluida la configuración de **Bloqueo**.

Si pierde o no recuerda la contraseña, ingrese la contraseña maestra: 4357. Esta contraseña borra su contraseña anterior y le permite ingresar una nueva.

Síntoma	Explicación/Solución
No hay imagen	
No hay imagen	• Compruebe la configuración de Ahorro energía (consulte la página 45).
No se puede recibir ningún canal	 Asegúrese de que el cable de alimentación esté firmemente conectado. Encienda el TV.
	 Verifique las conexiones de la antena o el cable.
	• Asegúrese de que el Tipo de señal esté correctamente configurado para la fuente de la señal del TV.
El TV está bloqueado en un canal	• Utilice Autoprogramación para añadir canales que puedan recibirse y no se encuentren todavía en la memoria del TV (consulte las páginas 19 y 39).
No se pueden recibir ni seleccionar canales	• Utilice Autoprogramación para añadir canales que puedan recibirse y no se encuentren todavía en la memoria del TV (consulte las páginas 19 y 39).
	• Para recibir o seleccionar canales de cable, asegúrese de que el Tipo de señal en la configuración de Canal esté establecido en Cable (consulte la página 39). Para recibir o seleccionar canales de UHF con antena,
	asegúrese de que Tipo de señal esté configurado en Antena .
El TV se apaga automáticamente	 Compruebe si la función Sleep está activada (consulte la página 42). Compruebe Sin actividad TV en espera en la configuración Eco.
No hay imagen desde algunas fuentes de video	 Compruebe la conexión entre el equipo de video opcional y el TV. Presione INPUT en el control remoto (consulte la página 29).

ntoma	Explicación/Solución	
nagen de poca calidad		
La calidad de las imágenes es inferior a la calidad que tenían en la tienda	 La calidad de la imagen depende del contenido de la señal. Consulte la Guía de configuración rápida (suministrada) para visualizar la imagen o mejor calidad posible para cada señal. 	
Los formatos de emisión de alta definición tienen poca calidad	 La calidad del contenido y de la señal dependen del proveedor de seña Muchos de los canales y contenidos de alta definición son en realidad versiones mejoradas cuya fuente son transmisiones de definición estándar. La imagen se verá afectada por la calidad de la señal que se recibe, que varía entre los canales y entre los programas. 	
Imágenes duplicadas o imágenes fantasma	Verifique las conexiones de la antena o el cable.Verifique la ubicación y la dirección de la antena.	
Sólo aparecen interferencias y ruido en la pantalla	 Compruebe si la antena está rota o torcida. Compruebe si la antena ha alcanzado el final de su vida útil. (3-5 años o condiciones normales, 1-2 años en la costa.) 	
Líneas o franjas de puntos	 Mantenga el TV alejado de fuentes de interferencia tales como automóviles, motocicletas o secadores de cabello. Si está utilizando un cable bifilar de 300 ohm, aleje el exceso de cable d TV o trate de cambiarlo por un cable coaxial de 75-ohm. 	
Sin color, imagen oscura, color incorrecto, imagen demasiado brillante	 Ajuste las opciones de Modo imagen en la configuración de Imager (consulte la página 33). Si configura el modo Ahorro energía en Bajo o Alto, mejorará el nivel de negro. 	
Imagen con ruido	 Asegúrese de que la antena esté conectada mediante un cable coaxial d 75-ohm (no incluido). Mantenga el cable de la antena alejado de otros cables de conexión. Para evitar las interferencias en el TV, utilice un cable de antena intacto 	
Imagen borrosa, color de poca calidad	• Al trasladar el TV de un lugar frío a uno caluroso o al producirse un cambio de temperatura repentino en la habitación, es posible que la imagen se vea borrosa o que sus colores no sean los adecuados debido la condensación de humedad. Apague el TV y espere unas horas antes o volver a encenderlo.	

Síntoma	Explicación/Solución	
Sin sonido / ruido		
Buena imagen, sin sonido	 Compruebe el control de volumen. Presione MUTING o VOL + para que "Silenciar" desaparezca de la pantalla (consulte la página 23). Establezca la opción Bocinas en Bocinas del TV en la configuración de Sonido (consulte la página 36). Si está ajustada en Sistema de audio, el sonido no se envía desde las bocinas del TV, independientemente del control de volumen del TV. Al usar la entrada de HDMI con el Súper Audio CD o DVD-Audio, es posible que DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) (Salida digital óptica) no pueda proporcionar la señal de audio. Cuando sintonice un canal digital con Audio alterno, la emisora puede no estar emitiendo su idioma preferido de Audio alterno. Presione TOOLS, resalte y seleccione Audio alterno y cambie el idioma de Audio alterno (consulte la página 36). 	
Ruido de audio	 Asegúrese de que la antena esté conectada mediante un cable coaxial de 75-ohm (no incluido). Mantenga el cable de la antena alejado de otros cables de conexión. Para evitar las interferencias en el TV, utilice un cable de antena intacto. 	
No hay audio o el nivel del audio suena bajo con el Teatro en casa	 Presione el botón THEATER para activar el sistema de teatro con BRAVIA Sync (consulte la página 26). Establezca la opción Bocinas en Sistema de audio en la configuración de Sonido (consulte la página 36). 	
Sin color / Imagen irregular	*	
BRAVIA Sync		
No se detecta el dispositivo HDMI BRAVIA Sync conectado	• Asegúrese de que el Control para HDMI esté configurado tanto en el TV como en el dispositivo opcional compatible con BRAVIA Sync (consulte la página 26).	
El segundo receptor A/V no está en la Lista de dispositivos	• Se puede utilizar un solo receptor audio/video por vez con las funciones BRAVIA Sync y Control para HDMI (consulte la página 43).	
Entrada de PC		
No hay imagen / No hay señal	 Confirme que la PC esté conectada al TV correctamente mediante la entrada PC IN (con un cable de HD15) o con la entrada HDMI IN. Asegúrese de que la señal de salida desde la PC esté en uno de los formatos enumerados en la página 46. Apague la PC. Confirme que la conexión con la PC funcione y reinicie la PC. El sistema <i>plug-and-play</i> (enchufar y usar) detectará de forma automática el TV y configurará la temporización de PC correctamente. Verifique que la PC no esté en modo espera ni hibernación. 	
Imagen de poca calidad	 Ajuste la resolución (consulte la página 46). Ajuste la Separación y la Fase. 	

Síntoma	Explicación/Solución
General	
La pantalla del TV se siente caliente	• Debido al delgado perfil de este TV, el calor generado por la retroiluminación del panel LCD y por los elementos electrónicos será más evidente. Esto es normal y no debe ser motivo de preocupación.
El Modo ancho cambia automáticamente	 El ajuste de Modo ancho actual se sustituye automáticamente por el ajuste 4:3 Normal cuando se cambia el canal o la entrada de video, si 4:3 Normal en la configuración de Pantalla está ajustado en una opción distinta a No. Si desea bloquear el Modo ancho seleccionado con el botón WIDE del control remoto, establezca 4:3 Normal en No en la configuración de Pantalla (consulte la página 37). Compruebe la opción Ancho automático en la configuración de Pantalla (consulte la página 37).
De repente la imagen se vuelve más pequeña	 La imagen se vuelve más pequeña durante los comerciales; esto se debe al método en que la emisora transmite sus contenidos. Cuando se cambia de canales con contenido de alta definición (HD) a contenido de definición estándar (SD) (comerciales), es posible que la imagen se vuelva más pequeña y que tenga un borde negro. La función Ancho automático no expandirá la imagen mientras se estén llevando a cabo estos cambios de contenido debido a que la información del contenido depende del proveedor de señal del canal. Puede cambiar manualmente la función Modo ancho si así lo prefiere (consulte la página 28). Esta configuración seguirá vigente hasta que cambie el canal o la entrada, o hasta que cambie nuevamente la función Modo ancho de forma manual.
"Cuadro negro" en la pantalla	 Ha seleccionado una opción de texto y no hay texto disponible (consulte la página 41). Para desactivar esta función, ajuste la opción Visualización de CC en No. Si intentaba seleccionar los subtítulos, seleccione CC1 en lugar de Text1-4.
Aparecen bandas negras en los bordes de la pantalla	 Algunos programas de pantalla ancha se filman en formatos superiores a 16:9 (esto es muy común en los lanzamientos cinematográficos). Su TV mostrará estos programas con bandas negras en la parte superior y en la parte inferior de la pantalla. Para obtener información más detallada, consulte la documentación que venía con el DVD/Blu-ray (o póngase en contacto con el proveedor de programas). Los programas en formato 4:3 tendrán bandas a la izquierda y a la derecha de la pantalla. Los programas emitidos en formatos de alta definición (720p y 1 080i) con contenido de 4:3 suelen mostrar líneas negras agregadas por la emisora en los lados izquierdo y derecho de la pantalla (vea la imagen a la izquierda). No se podrá expandir la imagen con la función Ancho automático si es la emisora la que agrega líneas negras en ambos lados de la pantalla. Puede cambiar manualmente el Modo ancho a Acerc. panorám. o Acercamiento para llenar la pantalla. Esta configuración seguirá vigente hasta que cambie de canal o entrada, o hasta que cambie nuevamente la función Modo ancho de forma manual.
Ciertos programas en DVD o en otras fuentes digitales muestran una pérdida de detalle, especialmente durante las escenas con mucha acción u oscuras	• Esto se debe a que la compresión utilizada por algunas emisiones digitales y DVD puede hacer que la pantalla del TV muestre menos detalles que lo habitual, o que aparezcan artefactos (pequeños bloques o puntos, píxeles) en la pantalla. Estas compresiones de señales son más visibles en función de la claridad y la resolución del TV.

ntoma	Explicación/Solución	
El control remoto no funciona	 Para determinar si el problema es del control remoto o no, presione un botón del TV. Compruebe la polaridad de las pilas o reemplácelas. Apunte el control remoto hacia el sensor del control remoto ubicado en la parte frontal del TV. Mantenga la zona del sensor del control remoto libre de obstáculos. Las lámparas fluorescentes pueden interferir con el funcionamiento del control remoto; pruebe con apagarlas. 	
Algunos canales digitales por cable no aparecen	 Algunas empresas de TV por cable presentan limitaciones en la emisión de canales digitales por cable. Consulte con su empresa para obtener má información al respecto. El canal de cable digital puede ajustarse en Oculto en la configuración de Mostrar/ocultar canales (consulte la página 39). 	
Algunos archivos de fotos o de música no se visualizan desde mi equipo USB	• El límite de un archivo o una carpeta accesible en un directorio es 1 000 para un equipo conectado a través de USB. Este límite incluye archivos que no sean JPEG, MP3 o sólo carpetas. Los archivos o las carpetas se llenan con base en las marcas de la hora. Las carpetas o los archivos de fotos y de música que superan el límite no se visualizarán.	
Las imágenes de las fotos aparecen pequeñas en la pantalla	 Ajuste el Tamaño de imagen en Ampliado. Si se pueden visualizar o no las imágenes fotográficas a pantalla completa depende de la resolución o relación de aspecto del archivo. 	
Las carpetas o las imágenes de las fotos demoran en visualizarse		
Contraseña olvidada	• Seleccione la configuración de Contraseña en la configuración de Bloqueo , y luego introduzca la siguiente contraseña maestra: 4357. Est contraseña borra la contraseña anterior y le permite introducir una nuev (consulte la página 40).	
Cómo restablecer los ajustes de fábrica del TV	 Encienda el TV. Mientras mantiene apretado el botón ↑ del control remoto, presione el botón POWER del TV. (El TV se apagará y, a continuación, se encenderá de nuevo.) Suelte el botón ↑. IMPORTANTE: La opción Restablecer borrará todas las configuracione personalizadas incluida la configuración de Bloqueo. 	

Nota importante

Declaración de conformidad

Nombre de la marca: SONY Modelo: KDL-32/40/46EX600

Parte responsable: Sony Electronics Inc.

Dirección: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 EE.UU. Teléfono: 858-942-2230

Este dispositivo cumple con la Sección 15 del reglamento de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar las interferencias recibidas, incluidas las que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

NOTIFICACIÓN

Este aparato fue debidamente probado, demostrándose que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase B de acuerdo con la Sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites se establecieron para ofrecer protección razonable contra interferencias perjudiciales en las instalaciones residenciales. Este aparato genera, usa y puede emitir energía de frecuencia radioeléctrica, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones correspondientes, podría producir interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. No obstante, no puede garantizarse que no se produzcan estas interferencias en una instalación determinada. Si este aparato llega a interferir en la recepción de radio o televisión, lo que podrá comprobarse encendiendo y apagando el aparato, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

recepción.
Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que está enchufado el receptor.
Ponerse en contacto con el distribuidor o solicitar lo servicios de un técnico capacitado en radio y televisión.

Cambiar la orientación o la ubicación de la antena de

De acuerdo con las regulaciones de la FCC, se le advierte que cualquier cambio o modificación que no se apruebe expresamente en este manual podría anular su autorización para operar este equipo.

El cable de conexión blindado que se recomienda en este manual debe utilizarse con este equipo, a fin de cumplir con los límites establecidos para los dispositivos digitales en conformidad con el Apartado B de la Sección 15 de las Normas de la FCC.

Información compatible con soporte de montaje de mural

Utilice el siguiente soporte de montaje mural Sony especificado para su modelo de TV.

	N° de modelo del TV Sony
	KDL-32/40/46EX600
N° de modelo del soporte de montaje mural Sony	SU-WL500

Si se utilizan con otros soportes de montaje mural, podrían quedar inestables y provocar daños personales.

Nota

Este televisor incluye un demodulador QAM que debe permitir la recepción de programación de televisión por cable digital descodificada mediante un servicio de suscripción con un proveedor de servicios por cable. La disponibilidad de la programación de televisión por cable digital en su localidad depende del tipo de programación y señal suministradas por su proveedor de servicios por cable.

Para los clientes

Para la instalación del televisor especificado se precisan conocimientos y experiencia suficientes. Asegúrese de contratar la instalación a un distribuidor o contratista autorizado por Sony y de prestar especial atención a la seguridad durante la instalación.

Especificaciones

Nombre del modelo	KDL-46EX600	KDL-40EX600	KDL-32EX600	
Sistema	•	•		
Sistema de TV	NTSC: Estándar de TV estadoun ATSC (8VSB terrestre): 8VSB cc QAM por cable: ANSI/SCTE 07		i de CableCARD)	
Cobertura de canales		Terrestre analógico: 2 - 69 / Terrestre digital: 2 - 69 Cable analógico: 1 - 135 / Cable digital: 1 - 135		
Sistema del panel	Panel LCD (pantalla de cristal líc	luido)		
Salida de bocinas		10 W + 10 W		
Tomas de entrada/salida				
CABLE/ANTENNA	Terminal externo de 75-ohm para	entrada de señal de radiofrecuenc	cia	
VIDEO IN 1/2	VIDEO: 1 Vp-p, 75 ohm no equi AUDIO: 500 mVrm (Típico) / Im	npedancia: 47 kilohm		
COMPONENT IN 1/2	YPBPR (video componente): Y: 1,0 Vp-p, 75 ohm no equilibrado, sincronización negativa / PB: 0,7 Vp-p, 75 ohm / PR: 0,7 Vp-p, 75 ohm / Formato de señal: 480i, 480p, 720p, 1 080i, 1 080p AUDIO: 500 mVrm (Típico) / Impedancia: 47 kilohm			
HDMI IN 1/2/3/4	Audio: PCM lineal de do	HDMI: Video: 480i, 480p, 720p, 1 080i, 1 080p, 1 080/24p Audio: PCM lineal de dos canales 32; 44,1 y 48 kHz; 16; 20 y 24 bits, Dolby Digital Entrada de PC (consulte la página 46)		
AUDIO OUT	500 mVrm (típico)			
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	1 0 ,	Salida de audio óptica digital (PCM/Dolby Digital)		
PC IN	Subminiatura D de 15 contactos, RGB analógico, 0,7 Vp-p, 75 ohm, positiva Consulte la tabla de referencia de la señal de entrada de la computadora para PC y HDMI IN 1/2/3/4 la página 46.			
PC/HDMI IN 1 AUDIO INPUT	Minitoma estéreo, 500 mVrm, (T	ípico) / Impedancia: 47 kilohm		
Corriente y otras especif				
Requisitos de alimentación	110-240 V ca 50/60 Hz			
Consumo energético en uso	135 W	105 W	85 W	
en espera	menos de 0,33 W con 120 V ca y con 240 V ca menos de 0,65 W	menos de 0,33 W con 120 V ca y con 240 V ca menos de 0,65 W menos de 0,23 W con 120 V ca y con 240 V ca menos de 0,65 W		
Tamaño de pantalla	116,8	101,6	80,0	
(medido diagonalmente) (cm) (pulgadas)	46	40	31,5 (32 clase)	
Resolución del monitor	1 920 pu	ntos (horizontales) × 1 080 líneas	(verticales)	
Bocina/Gama completa (2) (mm)	1	34 × 160	(,	
Dimensiones con soporte (mm	$1.085 \times 688 \times 260$	$952 \times 613 \times 250$	$764 \times 507 \times 250$	
sin soporte (mm		952 × 581 × 74	764 × 475 × 73	
patrón de los orificios de montaje mural (mm	300	× 300	200 × 200	
tamaño de tornillos de montaje mural (mm	M6 (longitud: consulte el diagrama en la página 46)		ágina 46)	
Peso con soporte (kg	18,4	14,9	11,1	
sin soporte (kg	16,1	12,7	9,1	
Accesorios suministrados común para todos los modelo	Control remote RM-YD034 (1) / Pilas tipo AAA (2) / Manual de instrucciones (1) / Guía de configuración rápida (1) / Tarjeta de garantía (1) / Manual de seguridad (1) / Licencia del software (1) / Guía de ensamble de la base de soporte (1) / Soporte de sobremesa (1 juego) / Cable de corriente alterna (1)			
1.1 . 1 1	Tornillos (4)	Tornillos (8)		
modelos individuale		ea de soporte / Soporte de montaje		

<sup>La disponibilidad de los accesorios opcionales dependerá de las existencias.
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.</sup>

Índice

descargable 40

Color 33

4:3 Normal 37 Configuración Aiustes 41 Α Bloqueo 40 Canal 39 Área de imagen 37 Eco 45 Imagen 33 Α Pantalla 37 Añadir canales digitales 39 Sonido 35 ac in 9 Configuración de PC 38 Agudos 35 Configuración inicial 44 Ahorro energía 45 Ajuste de analógicos 39 D Ajustes avanzados 34 Detector ambiental 7, 25, 34 Ajustes HDMI 43 Ancho automático 37 Ε Apagado automático 45 Ecualizador 35 Audio alterno 36 Entradas 29 Audio MTS 36 Etiqueta de Video 42 Autoiniciar USB 41 Autoprogramación 19, 39 Favoritos 28, 39 В Fotograma 30 Balance 35 Bloqueo de ajustes de imagen 43 G Bloqueo de canal 40 Graves 35 Bloqueo de entradas externas 40 Bocinas 25, 36 Botón CC 21 Idioma/Language 42 Botón CH +/- 23, 25 Imagen 33 Botón DISPLAY 23 Información de canal 42 Botón ENT 23 Instalación del soporte de Botón FAVORITES 21 montaje mural 47 Botón INPUT 21, 25 Botón JUMP 23 Botón MENU 22, 25 Luz alimentación (I) 25 Botón MUTING 23 Luz sin imagen (🔘) 25 Botón POWER (**I/**(!)) 23, 24, 25 Luz standby ((<u>)</u>) 25 Botón RETURN 22 25 (رڼ) Luz timer Botón SCENE 22 Botón TOOLS 23 М Botón VOL +/- 23, 25 Modo ancho 28, 37 Botón WIDE 23 Modo imagen 33 Botones 0-9 23 Modo sonido 35 Botones BRAVIA Sync 21 Mostrar/ocultar canales 39 Brillo 33 Ν С Nitidez 33 Cable de alimentación de ca 9 Nivelac, de volumen 36 CABLE/ANTENNA 9 No clasificada 40 Cambiar contraseña 40 Nombrar canales 39 Centrado horizontal 37 Centrado vertical 37 CineMotion 33 País 40 Clasificación 40 PIP 27 Clasificación de EE.UU

R Receptor de señal infrarroja (IR) 25 Reducción de ruido 33 Reducción de ruido MPEG 33 Restablecer 33, 35, 56 Retroilumin 33 S Selección de video/componente 1 42 Sin actividad TV en espera 45 Sleep 42 Solución de problemas 52–56 Soporte técnico 43 Steady Sound 36 Subtítulos (CC) 41 Surround 36 Temperatura de color 33 Tinte 33 Tipo de señal 39 Toma AUDIO OUT (FIX) 10 Toma CABLE/ANTENNA 9 Toma COMPONENT IN 9 Toma DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) 9 Toma HDMI IN 10 Toma PC IN 10 Toma VIDEO IN 9, 10

USB 10

Para su conveniencia		
Registro en	Registre su televisor en:	
línea:	http://esupport.sony.com/LA/perl/registration.pl	